Circular para el uso y cuidado de la impresora Océ Arizona

A diario / incluso los días en que no se imprime

- Limpie el lado inferior del carro
- Realice el mantenimiento de los cabezales de impresión como se explica en el Manual del usuario
- Imprima la prueba de boquillas

Semanal / y cuando sea precis

- Limpie los cabezales de impresión con bastoncillos como se explica en el Manual del usuario
- Limpie los filtros de lámparas UV
- Compruebe el nivel de refrigerante
- Agite la bolsa de tinta blanca

Mensual / y cuando sea preciso

- Limpie con cuidado toda la suciedad de los rieles del pórtico (sin quitar el lubricante)
- Limpie el protector del carro con una bayeta sin pelusa

Anual

- Cambie los filtros de tinta:
  - anualmente, o
  - tras usar 11 bolsas de tinta, o
  - si la pigmentación de la tinta es débil

Visita anual preventiva para servicio de mantenimiento:

- revisión completa y prueba funcional
- Sustitución de componentes seleccionados

Cuando sea preciso

- Quite la tinta de la mesa
- Quite la tinta de la estación de mantenimiento
- Vuelva a imprimir las reglas de la mesa cuando se vuelvan ilegibles
- Limpie el protector del carro con una bayeta sin pelusa
- Vuelva a imprimir las reglas de la mesa cuando se vuelvan ilegibles

Océ Display Graphics Systems

Números de teléfono / Dirección web de servicio y soporte:

Servicio: _____ _____

Consumibles: _____ _____

Datos de impresora /	RMO
Número de modelo: _____	_____
Número de serie: _____	_____
Fecha de instalación: _____	_____

Consejos de uso

- Eleve la potencia de las lámparas al máximo posible con cada material para asegurarse de que la tinta se cura; así disminuirá el riesgo de irritación y sensibilización por exposición a tinta no tratada.
- Evite el contacto con la tinta no tratada.
- Elimine la tinta mojada con limpiador (no lo aplique en superficies pintadas).
- Quite el limpiador con alcohol.
- Pase un bayeta sin pelusa por el émbolo de mantenimiento para recoger las gotas.
- Use un paño para limpiar la suciedad y los residuos de material.
- Introduzca el grosor correcto del material en los ajustes de trabajos de la impresora, ya que la distancia de impresión es decisiva para la calidad y la fiabilidad.

Sitio web de soporte al cliente: http://dgs.oce.com/

Acceso a las versiones más recientes del Manual del Usuario, Site Preparation Guide, notas de aplicación, boletines de aplicación para clientes, modelos de material, MSDS e información de cumplimiento.

Consumibles de impresora, consulte http://mediaguide.oce.com

Preparación para períodos de inactividad

IMPORTANTE: La impresora debe permanecer siempre encendida, excepto cuando se almacena durante mucho tiempo. Si no permanece encendida, su fiabilidad disminuye.

Entre 15 y 30 minutos

- Apague las lámparas

De 30 minutos a 24 horas

- Apague las lámparas
- Apague el calentador de tinta

Entre 24 y 72 horas

- Apague las lámparas
- Realice el mantenimiento de los cabezales de impresión cuando la tinta haya alcanzado al menos 40° C (104° F)
- Limpie los cabezales de impresión con bastoncillos
- Apague el calentador de tinta
- Desactive el calentamiento automático en los ajustes de la impresora

De 3 a 14 días

- Apague las lámparas
- Realice el mantenimiento de los cabezales de impresión cuando la tinta haya alcanzado al menos 40° C (104° F)
- Limpie los cabezales de impresión con bastoncillos
- Apague el calentador de tinta
- Desactive el calentamiento automático en los ajustes de la impresora
- Extraiga o rebobine el material de la RMO

Más de 14 días

- Si necesita preparar la impresora para almacenarla durante mucho tiempo, póngase en contacto con su representante de servicio técnico

¡Trabaje seguro!

- Lea las directrices de seguridad en el Manual del usuario
- Descargue e imprima las fichas de datos de seguridad (MSDS) del sitio web de soporte al cliente
- Evite la precipitación al trabajar
- Consulte las condiciones que debe tener la sala en el manual Site Preparation Guide.

Seguridad con la luz UV

- Recuerde que la luz UV entraña un riesgo invisible
- Algunos medicamentos pueden aumentar la sensibilidad a la luz UV
- Manténgase al menos a 1 m (3 pies) de distancia de las lámparas UV
- Utilice las gafas de seguridad UV suministradas
- Use prendas adecuadas que protejan la piel de la exposición a la luz UV
- No permanezca a menos de 5 metros (17 pies) del carro durante la impresión.

Seguridad con la tinta

- Evite el contacto de la piel con la tinta no tratada
- Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales
- Utilice guantes de nitrilo
- Si un guante se contamina con tinta, deséchelo en pocos minutos
- No reutilizar los guantes de un solo usos
- No manipule los ejemplares impresos sin guantes si la tinta no está correctamente curada
- En caso de contacto de la tinta UV con los ojos: lávelos con agua, consulte la hoja MSDS y acuda al médico
- En caso de contacto de la tinta UV con la piel: lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón.
- Las tintas UV no son aptas para uso alimentario ni infantil (ej. platos, juguetes, etc.).

Eliminación de residuos de tinta UV

Todos los residuos que contienen tintas UV no curadas o parcialmente curadas son peligrosos y deben eliminarse por separado de acuerdo con las normativas vigentes. No mezclar los residuos de tinta con residuos no peligrosos (domésticos, de oficina, etc.). Debe impedirse que el producto llegue a los sistemas de desagüe y a las fuentes de agua potable. Los residuos de tinta incluyen las almohadillas de mantenimiento y las prendas, guantes ocualquier otro elemento que contenga tinta no curada o parcialmente curada.

océ

Impresión para profesionales

Referencia #3010109494-B ES